

AHD-CVBS 轉換器

型號： AHD-ER03P

使用手冊

產品概述

AHD-ER03P 是一款專用於將類比 AHD 訊號轉換為傳統類比訊號的設備。同時可以鎖定解析度輸出，切換，以實現同步傳輸。

產品特點：

- 輸入 AHD 解析度支援最大到 1080P@30Hz。
- 支援一路類比訊號輸出。
- 類比輸出支援：NTSC/PAL
- 帶 AHD 循環輸出
- 符合 CE /FCC 標準
- 內建 ESD 保護電路，能有效防止靜電損壞
- 安裝簡單方便

設備清單：

- | | |
|------------------|-----|
| ■ AHD-CVBS 轉換器主機 | 1 台 |
| ■ 使用說明書 | 1 份 |



AHD輸入

AHD輸出

類比輸出

說明：

連接端子	
CVBS_OUT	CVBS 訊號輸出
AHD IN	AHD 訊號輸入
AHD OUT	AHD 訊號環出
SW	CVBS(N/P)輸出格式選擇
DC 5V~24	5V~24V 直流電源輸入

指示燈	狀態	
I	點亮	AHD 訊號輸入
	熄滅	AHD 沒有訊號輸入
P	點亮	電源開
	熄滅	電源關

設備規格

工作溫度範圍	-5 到 +35°C
工作濕度範圍	5 到 90 % RH (no condensation)
輸入視頻訊號	0.5-1.0 volts p-p
視頻格式支援	AHD 2.0 規範
輸出視頻	CVBS
類比訊號支援格式	NTSC/PAL
輸入電源	直流 5V~24V，內正外負
電源功耗	2.5W
外形尺寸	長*寬*高(mm) 120 * 97.5 * 25.2

使用安裝

- 1、將 AHD 訊號通過 SYWV 線材接入到 AHD IN。
- 2、將類比顯示設備接入到類比訊號連接埠。
- 3、給設備接上電源。
- 4、正常顯示後，按 SW 按鍵可以調整訊號輸出格式。當影像左上角
OSD 消失則保存目前設定，下次開啟電源則按照此次設置操作。